## HD-PFU2シリーズ マニュアル

# はじめにお読みください

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。




#### 本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください

本製品の紛失・盗難・横領・詐取等により、第三者に個人情報が漏えいす る恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が生じた場 合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、 製品形状はイラストと異なる場合があります。



□USBケーブル. ハードディスク本体に固定して持ち運ぶ ことができます。

□USB給電ケーブル...

**■** はじめにお読みください(本紙).....1枚 □付属ソフトウェアの使いかた.......1枚

JSBコネクタ(シリーズA)

コネクタを

▶ 固定します。

DCコネクタ

------

**/** スライドして

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷 <u>されています</u>。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してく

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

## ご注意

## ●付属ソフトウェア(Windows専用)をバックアップしてください

本製品内の「BUFFALO」フォルダ、「APP」フォルダ、「DATA」フォルダ、 「Autorun.inf」、「MobileLaunch.exe」、「MobileLaunch.ini」、 「Melblock.vxd」は、付属ソフトウェアのインストールプログラムや設定ファイルです。 このフォルダやファイルを削除した場合、本製品からインストールできなくなりますの で、あらかじめ他のメディア(CD-Rなど)へバックアップしてください。

※付属ソフトウェアは、Windows専用です。Macintochには対応しておりません。

※本製品をフォーマット (初期化) すると、本製品のディスク内容が全て消去されます。 本製品をフォーマットする場合は、事前にバックアップを行ってください。

※付属ソフトウェアは、弊社ホームページ(http://buffalo.jp/download/driver/ hd/hd-pfu2.html) からダウンロードできます。削除してしまった場合は、弊社ホー ムページからダウンロードしてください(FirefoxやThunderbirdは、有限責任中間法人 Mozilla Japanのホームページ「http://www.mozilla-japan.org/」から別途ダウン ロードしていただく必要があります)。

## ●Windows Vista/XP/2000でのみ本製品をお使いになる場合は、NTFS形 式でフォーマットすることをお勧めします。

本製品は、出荷時にFAT32形式でフォーマットされています。そのため、4GB以上の ファイルを保存できません(FAT32形式の制限です)。NTFS形式でフォーマットす ると、4GB以上のファイルも保存できるようになります。フォーマットの手順は、 画面で見るマニュアルを参照してください(P3参照)。

※Windows Me/98SE/98やMac OS 9、Mac OS X 10.4以降でも本製品を使用 する場合は、出荷時状態(FAT32形式)のままお使いください。NTFS形式では、 Windows Vista/XP/2000以外では使用できません。

- ●Mac OS X 10.3以前をお使いの場合、本製品をWindowsと併用することが できません。フォーマット形式がWindowsと異なるため、フォーマット (初期化)を行う必要があります。
- ●Mac OS 9やMac OS X 10.4以降をお使いの場合、本製品の使い方によっ て初期化する形式が異なります。
- ・Windowsと併用される場合

出荷時状態(FAT32形式)のまま初期化せずにお使いください。Mac OS 拡張形式で初期化すると、Windowsでは使用できません。


・Macintoshだけで使用される場合

Mac OS拡張形式で初期化してください。出荷時状態(FAT32形式)でも 使用できますが、ファイルをコピーしたときにエラーが発生したり、本製 品がマウントされるまでに数十秒かかることがあります。

## セットアップ

## Windows Vista/XP/2000/Meの場合

本製品をパソコンに接続します。



本製品が正常に動作しているか確認します。 以下の手順で、本製品が正常に動作しているか確認してください。

#### **■**Windows Vista/XP

[スタート]ー[コンピュータ(マイコンピュータ)]の順にクリックしま す。「ハードディスクドライブ」にアイコン( HD-PFU2)また は ( W HD-PFU2) が追加されていることを確認してください。追 加されていれば、正常に動作しています。

#### ■Windows 2000/Me

デスクトップの[マイ コンピュータ]をダブルクリックします。マイ コ ンピュータにアイコン ( I HD-PFU2) が追加されていることを確 認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

## TurboUSBについて (Windows Vista/XP/2000のみ)

本製品には、転送速度を高速化する「TurboUSB」機能があります。以下の手順で有効に してください。

①コンピュータ(マイコンピュータ)にある本製品のアイコンを右クリックし、[モバイル ランチャーの起動]を選択します([モバイルランチャーの起動]と表示されない場合は、 本製品内の「MobileLaunch.exe」をダブルクリックします)。

②タスクトレイの \_\_\_ をクリックし、 [簡単セットアップ] を選択します。 Windows Vistaをお使いの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と

表示されることがあります。その場合は、[続行]をクリックしてください。 ③簡単セットアップが起動しますので、[TurboUSB機能を有効にする]を選択して、 [開始]

以降は画面の指示に従って設定してください。TurboUSB機能については、画面で見る マニュアルをご覧ください(P3参照)。

## ₩メモ

をクリックします。

## NTFS形式でのフォーマットをお勧めします(Windows Vista/XP/2000のみ)

本製品は、出荷時状態にFAT32形式でフォーマットされています。そのため、そのまま お使いいただくこともできますが、4GB以上のファイルを保存できません(FAT32形式 の制限です)。NTFS形式でフォーマットすれば、4GB以上のファイルも保存できるよう になります。フォーマットすると、**本製品に保存されているデータが全て消去されます** ので、必要なデータや付属ソフトウェア(左記「ご注意」参照)をパソコンなどにバッ クアップしてからフォーマットしてください。フォーマット方法は、画面で見るマニュ アル「フォーマット/メンテナンスガイド」をご覧ください(P3参照)。

※NTFS形式でフォーマットすると、Windows Me/98SE/98やMacintoshでは、ファ イル形式が異なるため使用できなくなります。Windows Me/98SE/98やMac OS X 10.4以降でもお使いに場合は、出荷時状態(FAT32形式でフォーマットされた状態) でお使いください。Mac OS 9やMac OS X 10.3以前は、ファイル形式がWindowsと 異なるため、NTFS形式やFAT32形式では使用できません。

## 以上で本製品のセットアップは完了です。

付属ソフトウェアの使いかたは、別紙「付属ソフトウェアの使いかた」をご覧ください。

## Windows 98SE/98の場合

以下の弊社ホームページに公開されているドライバをインストールしてください。インストール 方法は、ホームページに記載されています。

## http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-pfu2.html

ドライバのインストールが完了したら、デスクトップの[マイ コンピュータ]を ダブルクリックし、にアイコン ( **Image HD-PFU2**) が追加されていることを確 認してください。追加されていれば、正常に動作しています。

### 以上で本製品のセットアップは完了です。

付属ソフトウェアの使いかたは、別紙「付属ソフトウェアの使いかた」をご覧ください。

## Mac OS Xの場合


本製品をパソコンに接続し、Mac OS拡張形式で初期化します。

## ⇒メモ

## Mac OS X 10.4以降をお使いの方へ

- ■本製品をWindowsと併用される場合は、パソコンに接続してそのままお使いください (以下の手順で初期化するとWindowsと併用できませんのでご注意ください)。 本製品はFAT32形式で初期化されていますので、そのままお使いになれます。
- ■Macintoshだけで使用される場合は、以下の手順でMac OS拡張形式に初期化す ることをお勧めします(本製品に保存されているデータは全て消去されます)。 本製品は、FAT32形式で初期化されているのでそのまま使用することもできます が、以下の制限事項があります。
- ・4GB以上のファイルを保存できません。
- ・パソコンに接続してからマウントされるまでに数十秒かかることがあります。 ・Mac OS X 10.3以前では使用できません。

本製品をパソコンに接続します。




#### 重要


本製品を接続すると「セットしたディスクにMac OS Xで読み込めないボリュー ムが含まれています」という内容の警告メッセージ(日本語と英語、または日本語 のみ) が表示されることがあります。日本語のメッセージでは [続ける] 、英語の メッセージでは [OK] をクリックしてください。



- デスクトップの[Macintosh HD]をダブルクリックします。
- [アプリケーション]フォルダの[ユーティリティ]フォルダを開きます。
- [ディスクユーティリティ]をダブルクリックします。



[Appleパーティションマップ]を選択し、[OK]をクリックします。



[6] [パーティション]をクリックします。 初期化が始まります。初期化が完了するまでお待ちください。

🚺 デスクトップに本製品のアイコン ( 🦲 ) が追加されていることを確認 してください。

以上で本製品のセットアップは完了です。

## Mac OS 9の場合

- 本製品は、以下の手順でMca OS拡張形式で初期化することをお勧めいたします。本製品を初期化 するときは、File Exchangeを無効にする必要があります。以下の手順で行ってください。
- ※Windowsと併用する場合は、本製品をパソコンに接続すればセットアップ完了です。以下 の手順を行うとWindowsと併用できませんのでご注意ください。
- ※本製品は、出荷時状態にFAT32形式で初期化されています。そのため、初期化しなくても 使用できますが、ファイル名に2バイトコード文字(全角文字)を使用するとパソコンが停 止したり、ファイルが正常にコピーできないことがあります。Mac OS 拡張形式で初期化 すると、正常に動作するようになります。

## 重要

本製品は、まだ接続しないでください。

本製品は、手順3で接続します。

[アップルメニュー] - [コントロールパネル] - [機能拡張マネージャ] をクリックします。




①「File Exchange」の左の[x] **をクリックし、**[□] にします。


- ②[再起動]をクリックします。

-③[初期化]をクリックします。

※パソコンが再起動します。

パソコンが再起動したら、本製品をパソコンに接続します。





※本製品の初期化が始まります。完了するまでお待ちください。

[アップルメニュー]-[コントロールパネル]-[機能拡張マネージャ] をクリックします。



※パソコンが再起動します。

デスクトップに本製品のアイコン( ) が追加されていることを確認 してください。

以上で本製品のセットアップは完了です。

### 本製品が認識されない場合は、以下のことを確認してください。

- ●USBケーブルは正しく接続されているか。
- ●パワー・アクセスランプが点灯しているのに正常に認識されない場合は、裏面の「USB給電ケーブルについて」を参照してください。
- ●Windows98SE/98をお使いの場合は、ドライバを再度インストールしてください。

(1)


## USB給電ケーブルについて

次の場合は、付属のUSB給電ケーブルを本製品に接続してください。

- ●本製品をバスパワードハブ(ACアダプタなどの電源がないUSBハブ)に接続する場合
- ●パソコン本体のUSBコネクタの仕様により、本製品の動作に十分な電力供給が行われない
- ●PCカードのUSB2.0インターフェースと併用される場合

▲注意 ・パソコンのUSBポートの仕様によっては、USB給電ケーブルを接続しても本製品が動作 しないことがあります。その場合は、別売のACアダプタ(弊社製AC-DC5)をご使用く

・USB給電ケーブルは、必ずパソコン本体のUSBポートに接続してください。



## 取り外しかた

## パソコンの電源がOFFのとき

そのままパソコンから本製品を取り外してください。


## パソコンの電源がONのとき

使用しているOSによって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外してください。 ▲注意 手順を守らないで取り外すと、本製品や記録されたデータが破損する恐れがあります。

## ■Windows




[本製品を取り外す]を選択します。



以降は、画面の指示に従って本製品を取り外します。

※上記の手順で取り外せない場合は、パソコンの電源をOFFにしてから本製品を取り 外してください。

## ■ Macintosh



本製品をパソコンから取り外します。

以上で完了です。

瑕疵に基づく損害賠償の青に任じません。

- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられています。 ■BUFFALO™は株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録
- 本書では™、®、© などのマークは記載していません。 ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品
- とは一部異なることがあります。 ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどありましたら、お買い求めになった 販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ■本製品は一般的なオフィスのOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。 ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
- 一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設
- 計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 ■本製品は日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また弊社は、本 製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 ■本製品のうち、外国為替および外国貿易管理法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸
- 出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。 ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反す
- る使用はお止めください。 ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記載されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵 守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お家様が、本書の注音事項に違反し、またはバックアップ
- 作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承
- ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品
- の購入代金と同額を上限といたします。 ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換数しますが、当該

## **「付属ソフトウェアについて(Windowsのみ)**

本製品には、Windows用の便利なソフトウェアが収録されています。ソフトウェアの詳細 は、別紙「付属ソフトウェアの使いかた」や画面で見るマニュアル「付属ソフトウェアの概 要/お問合せ」を参照してください。画面で見るマニュアルは、以下の「画面で見るマニュア ルについて」の手順で表示できます。

※付属ソフトウェアは、本製品に収録されています。付属ソフトウェアを削除した場合は、 弊社ホームページ (http://buffalo.jp/download/driver/hd/hd-pfu2.html) から付属 ソフトウェアをダウンロードしてください。

## 仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームペー(buffalo.jp) を参照してください。

準拠規格	USB Specification Rev.2.0
コネクタ	USBコネクタ(Mini-B)
データ転送速度(理論値)	最大480Mbps(※)
電源	5V±5%
消費電力	平均2.5W
動作環境	温度:5~35℃、湿度:20~80%(結露なきこと)
出荷時フォーマット形式	FAT32(1パーティション)

※本製品を、USB2.0で規定されているHSモード(最大転送速度480Mbps)で使用するには、 弊社製USB2.0インターフェース(またはUSB2.0に対応したパソコン本体)が必要です。

## 画面で見るマニュアルについて (ア)



画面で見るマニュアルには、付属ソフトウェアの概要やフォーマット手順、Q&Aなど、本紙 に記載されていないことが記載されています。本紙とあわせて必ずお読みください。画面で 見るマニュアルは、以下の手順で表示できます。


## ■ Windows

本製品内の付属ソフトウェア(「buffalo」フォルダなど)を削除した場合には、以 下の方法で画面で見るマニュアルを表示できません。その場合は、弊社ホームページ (http://buffalo.jp/download/manual/h/hdpfu2.html) にて公開されているマ ニュアルを参照してください。

■ コンピュータ(マイコンピュータ)にある本製品のアイコンを右クリッ クし、 [モバイルランチャーの起動] を選択します。

※本製品のアイコンを右クリックしても [モバイルランチャーの起動] が表示され ない場合は、本製品内の「MobileLaunch.exe」をダブルクリックします。

🙎 タスクトレイの 🖰 をクリックし、 [簡単セットアップ] を選択します。 ※Windows Vistaの場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」



表示したいマニュアルを選択し、[開始]をクリックします。

以上で、画面で見るマニュアルが表示されます。

※画面で見るマニュアル (PDFファイル) を読むには、Acrobat Readerまたは Adobe Readerがインストールされている必要があります。Acrobat Readerま たはAdobe Readerは、簡単セットアップからインストールできます。 Acrobat ReaderまたはAdobe Readerの使いかたは、ヘルプを参照してください。 ※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

## ■ Macintosh

頼することをおすすめします。

(3)

以下の弊社ホームページに公開されているマニュアルを参照してください。

http://buffalo.jp/download/manual/h/hdpfu2.html

### ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お 客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するとい うトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において 消去することが非常に重要となります。

万一、 お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしましても、弊社はその責任を負いかね ますのであらかじめご了承ください。 以下のような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を依

Acronis DriveCleanser(Acronis社製 販売会社ラネクシー) 内蔵・外付ハードディスク用

詳しくは、http://buffalo.jp/support\_s/hddata.html をご覧ください。

※ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセ ンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。

## 安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守って いただきたい事項を記載しました。

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書に は弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載され

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故 障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

#### 使用している表示と絵記号の意味

#### 警告表示の意味

<b>全</b> 警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 注意 えられる内容を示しています。

**絵記号の意味** ∧ ○ ■ の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

7 0 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1		
	$\triangle$	警告・注意を促す内容を示します。 (例: 🛕 感電注意)
してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: 分解禁止)		してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例:① 分解禁止)
		しなければならない行為を示します。(例:🏗 プラグをコンセントから抜く)

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示 する警告や注意指示に従ってください。

本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。 火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。 分解禁止

AC100V(50/60Hz)以外のコンセントには、絶対に電源プラグを差し込まないでください。 海外などで異なる電圧で使用すると、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。 禁止

電源プラグは、コンセントに完全に差し込んでください。 差し込みが不完全なまま使用すると、ショートや発熱の原因となり、火災や感電の恐れがあります。

電源ケーブルを傷つけたり、加工、加熱、修復しないでください。 設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだりしないでください。 重いものをのせたり、引っ張ったりしないでください。 熱器具を近付けたり、加熱しないでください。

電源ケーブルを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。極端に折り曲げないでください。

電源ケーブルを接続したまま、機器を移動しないでください。

万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社サポートセンターまたは、お買い上げの販売店にご相談ください。 電気製品の内部やケーブル、コネクタ類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、 指導のもとで行うようにしてください。

濡れた手で本製品に触れないでください。

さわってけがをする恐れがあります。

強制

禁止

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、 本製品の故障の原因となります。

煙が出たり変な臭いや音がしたら、すぐにパソコン及び周辺機器の電源スイッチをOFFに し、コンセントから電源プラグを抜いてください。

電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。 抜く 弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。 水場での 使用禁止

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に 入ってしまったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。 **電源プラグを** そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お

USBケーブルは、本製品付属のものまたは弊社製のものをご使用ください。 本製品付属または弊社製以外のUSBケーブルをご使用になると、電圧の端子や極性が異なることがあるため、発煙、発火 の恐れがあります。本製品の故障の原因ともなります。

本製品は筐体を利用して内部からの熱を放熱しています。筐体表面が熱くなりますが異常で はありません。熱がこもると故障の原因となりますので、次の事項は行わないでください。 ・本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。

・本製品に布などをかぶせないでください。 ・本製品を積み重ねて使用しないでください。 本製品の使用中および使用直後は筐体表面が熱くなっています。本製品に触れるときは電源 スイッチをOFFにした後、30分以上たってから作業をすることをおすすめします。

## <u>/</u> 注意

ハードディスク、MO、フロッピーディスクドライブなどのデータ格納機器へのアクセス中 は、パソコンや機器の電源をOFFにしたり、リセットしたりしないでください。 データを消失、破損する恐れがあります。バックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシな ど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。 本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。

次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響 を及ぼすことがあります。 強い磁界、静電気が発生するところ

温度、温度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ ほこりの多いところ →故障の原因となります。 →故障の原因となります。

〜けが、故障、破損の原因となります。 →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 → 軟倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。 → 故障や変形の原因となります。 振動が発生するところ

直射日光が当たるところ 火気の周辺、または熱気のこもるところ →故障や変形の原因となります。 審審、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。 漏電、漏水の危険があるところ

(4)

パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各マニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順 に従ってください。

強制 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべ てのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。

誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑え でしていてきなり。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手 を触れないでください。 強制 故障の原因となります。

本製品の上に物を置かないでください。 傷がついたり、故障の原因となります。

禁止

通風口をふさいだり、他の機器と密着させないでください。 故障の原因となります。

パワー・アクセスランプが点滅している間は、電源スイッチをOFFにしたり、システムをリ セットしたりしないでください。

ハードディスク内のデータは、必ず他のメディア(フロッピーディスク、MOディスク等) にバックアップしてください。

とくに、修復、再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前、更新後と、常に二重のパックアップを作成されること をおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する恐れがあります。 認った使い方をしたとき ・静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき ・故障、修理などのとき ノの電源スイッチをOFFにした直後に、すぐに電源スイッチをONにしたとき

天災による被害を受けたとき 上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますの であらかじめご了承ください

電源スイッチのON/OFFは、少なくとも数秒の間隔をあけて行ってください。 本製品の故障、データの消失、破損の恐れがあります。

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼ 禁止 本製品内部からの放熱により製品が少し熱くなりますが、異常ではありません。熱がこもる と故障の原因となりますので、製品使用中は布などかぶせないようにしてください。

禁止 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。

条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

#### 付属ソフトのサポートについて(Windowsのみ)

付属ソフトウェアについてのお問合せ先は、別紙「付属ソフトウェアの使いかた」をご覧ください。 ※株式会社バッファローではお問合せを承っていないソフトウェアもございます。あらかじめご了承 ください。

#### 「設定がうまくいかない」、「故障かな?」と思ったら

#### マニュアル・ホームページ

●マニュアル(印刷物、添付 CD 等)の設定内容・困ったときは(Q&A)をご確認ください。 ┃●お客様からのよくあるお問い合わせや、最新ドライバー・ファームウェアを以下のホームページで確認できます 解決できる場合がありますので、ぜひご覧ください。

**空 86886.jp** (http://www.不要)

サポートセンターのご案内

●インターネット (E メール ): ※お問合せフォームからご質問いただけます。 ▲ 個人のお客様窓口 図 86886.jp/mail/ (http://www不要)

●電話: お問い合わせの際には、1, ご使用の弊社製品名 2, パソコンの型番 3,OS のバージョン 4, トラブル内容をお知らせください。

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。 ▲ 個人のお客様窓口

03-5781-7260 . 9:30~19:00 (日曜日を除く)

P 電話 1 050-3101-0084

東京第2 03-5365-3101 <sub>名古屋</sub> 052-619-1188

検索N

📐 法人のお客様窓口

|86886.jp

P 電話<sup>1</sup> **050一3101一0631** 9:30~12:00 13:00~17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始を除く) ·-<sup>/</sup> ※IP 電話がご使用になれない場合、**052 — 619 — 2000** におかけください。

\*1 NTT 固定電話からは全国一律 11.34 円 /3 分で利用可能。 (注) 営業日は、上記のほか年末年始、法定点検日など休業する場合があります。 ▶●手紙:〒457-8570 名古屋市南区豊田 3-3-5 (株)バッファロー サポートセンター宛

## 修理センターのご案内

修理センターにお送りいただく前に、以下のホームページをご確認ください。

修理 web 予約 **2 86886.jp/shuri/** (http://www 不要) ※修理の web 予約、予約後の修理状況を確認することができます。

〒457-8570 愛知県名古屋市南区豊田 3-3-5 株式会社バッファロー修理センター受付宛 **052-698-7330** ※ご依頼の修理品に関するお問合せのみ承っております。

 $9:30\sim12:00$  13:00  $\sim17:00$  (土日祝日を除く) \*\*修理品送付の前に弊社への連絡は不要です。 送付いただく物 本製品、本製品付属品、保証書(原本)、修理依頼票(\*) \* 修理依頼票は弊社ホームページよりダウンロード可能です。修理依頼票を添付できない場合は、

以下「必要な情報」を記載した資料を製品と一緒にお送りください。 【必要な情報】 返送先、連絡先、製品名、シリアル番号

具体的な症状、ご使用環境(パソコン機種名、OS等) 【注意事項】

・お送りいただく前に、本製品の保証書に記載されている保証契約約款を必ずお読みください。 ・発送は、紛失などを避けるため宅配便等控えが残る方法にてお送りください(普通郵便はお使いにならないでください)。

・発送時の送料は、送り主様の負担とさせていただきます。なお、輸送中の事故においては、弊社は責任を負いかねます。 いただくなどの措置をお取りくださ |輸送会社に保証していただくなどの措置をお取りください。 |記憶装置内のデータは保証できませんので、修理に送付される前にあらかじめお客様にてバックアップをとっていただきますよう

の願いしるす。 製品は修理の際に出荷時の状態に戻すため、製品の設定内容(接続ユーザー名 / パスワード / 無線暗号キー(WEP)等)が消去され ますので、お送りいただく前に必ず設定内容を控えてください。

後理期間は、製品の到着後 10 日程度(弊社営業日数)を予定しております。 修理期間は、製品の到着後 10 日程度(弊社営業日数)を予定しております。 修理させていただいた製品の保証期間は、元の保証期間の終了日または、修理完了日より 3 ヶ月間のいずれか長い方となります

添付品の販売(備品販売窓口)・ユーザー登録のご案内

添付品の販売、ダウンロードの代行サービス (有料) 🖳 86886.jp/bihin/ (http://www.不要 **86886.jp/user/** (http://www 不要) ユーザー登録

※受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。最新の内容は、弊社ホームページでご確認ください This product supports only Japanese language. Technical and customer support is limited to Japan only

his product supports Japanese language Operating Syst 弊社へご提供の個人情報は次の目的のみに使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません ・お問合せに関する連絡・製品向上の為のアンケート(ワルートピノノー)、が1950年が入るが、 製品返送/詳細症状の確認/見積確認/品質向上の為の返送後の動作状況確認(修理センター 添付品の販売業務(備品販売窓口)